



Indstilling af spjæld for varmeveksler

Spjældmotoren har indstilling for to køretider, en i hver rotationsretning. Køretiden indstilles på potmeter TR1 og TR2 på styreprint MC1 Master regulator

TR1 = Indstilling af køretid for rotation mod uret

TR2 = Indstilling af køretid for rotation med uret

Indstillingsprocedure

1. Kortslut W1 på styreprint (får spjældet til at skifte kontinuert)
2. Drej TR1 og TR2 til max. Nu vil spjældet stå og slå når det kommer til hver endestilling.
3. Drej først det ene potmeter mod min. til der kun høres et slag når spjældet når endestilling, gentag derefter proceduren med det andet potmeter.
4. Kontroller at spjældet lukker helt i begge endestillinger (markering på spjældaksel)
5. Fjern kortslutning på W1

