



Covent LTR og CS 700 Styring

- Placering:** Styreboks monteres på aggregat, betjeningspanel på væg i rum hvorfra anlægget skal betjenes og temperaturføler monteres i friskluftkanal før aggregat.
- Kobling:** Forbindelser mellem aggregat og styreboks udføres som stærkstrømsinstallation I henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen OBS! Lus ml. klemme 3 og 4 i aggregat skal fjernes. Forbindelser mellem styreboks og betjeningspanel er lavspænding
- Regulering:** Ventilatorerne kan reguleres i 3 trin (min - normal - max luftmængde) med lysindikering for valgt trin 1-2-3. Når alle lamper er slukket er anlægget afbrudt.
- Varmegenvinding:** Rotor starter når udetemperaturen er under indstillet værdi, justerbar i området 0 – 30 grader (indstilling ved levering er ca. 18 grader)
- Frikøling:** For frikøling, kan varmegenvindingen manuelt afbrydes på betjeningspanel med lysindikering for valgt funktion, (lampe slukket = frikøling)
- Renblæsning:** Funktion der i stilstandsperioder starter rotor hver 3 time og kører ca. 10 sek.
- Alarm:** Alarmlampe lyser når trykfald over filtre overstiger indstillet værdi.
- Ekstra indgange:** For automatisk styring, er styreboksen forsynet med ekstra indgange for tilslutning til IHC/CTS, eksternt ur, hygrostat, termostat og lign.

Funktion ekstra indgange: A = Start / stop
B = Trin 3 (max luftmængde)
C = Trin 2 (normal luftmængde)
D = Trin 1 (min. luftmængde)

Funktionerne kan manuelt overstyres på betjeningspanel

